阀岛完全体的订购代码：

PAVT – S 14 – 4 – Z – Q10 □ □ – U □ – Q6S □ □ – S25

- PAVT：系列：阀岛
- S：阀型
  - S：半管式阀
  - M：底接式阀
- 14：阀宽
  - 10：阀宽 10mm
  - 14：阀宽 14mm
  - 18：阀宽 18mm
- 4：阀位数
  - 4：4 个阀位
  - 5：5 个阀位
  - 6：6 个阀位
  - 7：7 个阀位
  - 8：8 个阀位
  - 9：9 个阀位
  - 10：10 个阀位
  - 12：12 个阀位
  - 16：16 个阀位
  - 20：20 个阀位
  - 24：24 个阀位
- Z：
  - 空白：内先导
  - Z: 外先导
- Q10：气源接口
  - 空白：不装接头
  - Q6：快插接头 6mm
  - Q8：快插接头 8mm
  - Q10：快插接头 10mm
  - Q12：快插接头 12mm
  - Q16：快插接头 16mm
  - 备注：
  - Q6、Q8 适用于阀宽 10mm
  - Q10、Q12 适用于阀宽 14mm
  - Q12、Q16 适用于阀宽 18mm
- 第一个 □：
  - 空白：两侧安装
  - L：左侧安装
  - R：右侧安装
- 第二个 □：
  - 空白：直插
  - A：L 型弯头
- U：
  - 空白：无消声器
  - U：消声器
- 第三个 □：
  - 空白：左右两侧安装
  - L：左侧安装
  - R：右侧安装
- Q6S：阀接口（按阀位安装）
  - 空白：不装接头
  - Q4S：快插接头 4mm
  - Q6S：快插接头 6mm
  - Q8S：快插接头 8mm
  - 备注：
  - Q4、Q6 适用于阀宽 10mm
  - Q6、Q8 适用于阀宽 14mm
  - Q6、Q8、Q10 适用于阀宽 18mm
- 第四个 □：每种功能阀的数量
  - 2：2 个
  - 3：3 个
  - .....
  - 24：24 个
- 第五个 □：阀位上阀的功能：
  - R：两个二位三通常闭型（气复位）
  - H：二位三通开闭型（一常开一常闭气复位）
  - U：两个二位三通常开型（气复位）
  - M：二位五通单电控（气复位）
  - B：二位五通双电控
  - C：三位五通中封型
  - P：三位五通中压型
  - E：三位五通中泄型
  - T: 空位盲板
  - X: 气源板
- S25：通信协议
  - S25:Sub-D 25 针
  - L:IO-Link
  - CO:CANopen
  - EC:EtherCAT
  - EP:EtherNet
  - PN:ProfiNet
  - BA: CIEBS